目次

	はじめに	3
	本書の表記	3
1	概 要	7
2	RecordNow DX について	15
	RecordNow DX の使い方	15
	RecordNow DX の再インストール	16
3	DVD-RAM ドライバーソフトについて	17
	DVD-RAM ドライバーソフトをインストールする	
	(DVD マルチドライブをお使いの場合)	17
4	WinDVD をインストールする	
	(DVD マルチドライブ、または DVD-ROM&CD-R/RW ドライブを	
	お使いの場合)	20
	DVD ドライブの設定	20
	WinDVD のインストール	22
5	WinDVD の使い方	
	(DVD マルチドライブ、または DVD-ROM&CD-R/RW ドライブを	
	お使いの場合)	24
	操作について	24
	設定について	26
6	付録	29
	CD-R/RW ディスクご使用時の注意事項	29
	DVD ディスクご使用時の注意事項	29
	故障かな?と思う前に	31
	仕 様 NA/H	32
	仕 様 NA、MR、MG シリーズ	33
	仕 様 FMV-7220NU5/B、FMV-722NU5/B、FMV-720NU5/B	35
	仕 様 FMV-7515NU5/B	36
	仕 様 TB シリーズ	37
	仕 様 NU/BX シリーズ	37

はじめに

このたびは、弊社の FMV-LIFEBOOK、FMV-STYLISTIC(以降、パソコン本体)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、DVD マルチドライブ(以降、本製品)の使い方と、CD-R/RW または DVD-R/RW 用アプリケーション「Sonic RecordNow DX」、DVD-RAM ディスクへの書き込みを可能にする「DVD-RAM ドライバーソフト」および DVD ディスクの再生を行うアプリケーション「WinDVD」について説明しています。ディスクの注意事項、CD や DVD のセットまたは取り出す方法などについては、パソコン本体のマニュアルの「ハードウェア」 — 「CD について」をご覧ください。

ご使用になる前に本書およびパソコン本体のマニュアル、特に「安全上のご注意」をよくお 読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2004年2月

本書の表記

■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
炒重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必 ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
\rightarrow	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■コマンド入力(キー入力)

CD-ROM ドライブのドライブ名を [CD-ROM ドライブ] で表記しています。入力の際はお使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

[CD-ROMドライブ]:\#setup.exe

・上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかま いません。

■操作方法の記載

お使いの機種により、マウスで操作するもの、またはタッチパネルで操作するものがあります。

本文中では、操作方法を「クリック」と表記しています。

ペンをお使いになる場合は、「クリック」を「タップ」と読み替えてください。

■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例: 「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」 をクリックする操作

1

「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。 また、本文中の操作手順において、操作手順の類似しているものは、あわせて記述してい ます。

例: 「スタート」ボタン \rightarrow 「(すべての) プログラム」 \rightarrow 「アクセサリ」の順にクリックします。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

なお、本書ではお使いの機種、または OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

製品名称	本文中の表記		
FMV-7000NA5/H	NA/H		
FMV-7000NA5	NA		
FMV-7220NU5/B FMV-722NU5/B FMV-720NU5/B FMV-7515NU5/B	NU/B		
FMV-7220NU5/BX FMV-722NU5/BX FMV-720NU5/BX	NU/BX バリューライン	本パン パソコ	
FMV-7140MR5	MR		
FMV-7140MG5 FMV-613MG5	MG		
FMV-STYLISTIC TB10/B FMV-STYLISTIC TB10/S	ТВ		
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional		
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition	Windows XP	Windows ^注
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition	Windows XP Tablet PC Edition		windows
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000		
Sonic RecordNow DX	RecordNow		
WinDVD TM 5 WinDVD TM 4	WinDVD		

注: Windows XP/2000 のように併記する場合があります。

■安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。

本書では、いろいろな絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印と なるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読 みください。

▲警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。





・絶対に分解したり修理・改造したりしないでください。 レーザー光線による視力障害や感電の原因となります。 内部の点検や修理などは「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。





・ 不安定なところに置かないでください (AC アダプタ、パソコン本体、本製品)。 機器が落ちたりして、けがや故障の原因になることがあります。

禁止 '

・ヘッドホンやイヤホン使用時は、音量を上げすぎないでください。

0

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあり ます。

ひび割れ、変形したディスクは使わないでください。高速回転しますので、ディスクが飛び散って故障やけがの原因になることがあります。

接着剤などで補修したディスクも同様に使用しないでください。

コネクタ端子に触れないでください。

コインラ場子に触れないでください。本製品やパソコン本体の故障の原因になることがあります。

***** _ L

・水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所(調理台や加湿器のそばなど)に 設置しないでください。

故障、感電などの原因になることがあります。

指示

・操作の前に、音量を調節してください。

0

突然大きな音が出て、聴力に悪い影響を与えることがあります。

* ...

*
・ レーザー光線をのぞきこまないでください。

本製品は、レーザー光線を遮断する構造になっていますが、万一故障でレーザー 光線が出ていると、視力障害の原因になることがあります。



衝撃や振動を与えないでください。 故障の原因になることがあります。

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 その他の各製品は、各社の著作物です。

Matsushita-Kotobuki Electronics Industries. Ltd.
Panasonic Communications Co., Ltd.
Copyright@ 2003-2004 TOSHIBA CORPORATION
Copyright@ 2003-2004 Sony Corporation
Copyright@ 2003-2004 INTERVIDEO INC.
Copyright@ 2003-2004 Sonic Software Corp.
Copyright@ Intel Corporation 2003-2004
All Rights Reserved, Copyright@ FUJITSU LIMITED 2003-2004

1 概 要

■特長

● CD-R/RW 機能

- ・既存の CD-ROM 媒体からの読み出しに加えて、CD-R/RW ディスクにデータを書き込む ことができます。
- DVD-ROM 機能(DVD マルチドライブ、または DVD-ROM&CD-R/RW ドライブをお使いの場合のみ)
- ・既存の CD-ROM 媒体からの読み出しに加えて、より大容量のデータを記録した DVD-ROM からの読み出しができます。
- DVD-R/RW 機能および DVD-RAM 機能(DVD マルチドライブをお使いの場合のみ)
- ・既存の CD-ROM 媒体、または DVD-ROM 媒体からの読み出しに加えて、DVD-RAM/R/RW ディスクにデータを書き込むことができます。

修重要

- ▶ ビデオ CD の一部について、弊社では WinDVD での動作を保証していません。この場合は、Media Player などで再生してください。
- ▶ WinDVD は、DVD コンテンツを CD-R/RW に書き込んだ媒体の動作を保証していません。

7

■使用できるディスク

● CD-R/RW ドライブの場合

次のマークのついたディスク

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	COMPACT	0	×	×
音楽 CD	COMPACT DIGITAL AUDIO COMPACT DIGITAL AUDIO COMPACT DIGITAL VIDEO	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	0	×
CD-RW	COMPACT US	0	0	0

● DVD-ROM&CD-R/RW ドライブの場合

次のマークのついたディスク

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	COMPACT	0	×	×
音楽 CD	COMPACT DIGITAL AUDIO COMPACT DIGITAL AUDIO COMPACT DIGITAL AUDIO	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	0	×
CD-RW	COMPACT DO	0	0	0
DVD-ROM	R O M	0	×	×
DVD-Video		0	×	×
DVD-R (3.95GB/4.7GB)	R	0	×	×
DVD-RW	R W	×	×	×
DVD-RAM ^注	RAM"	×	×	×

注:カートリッジ式には対応していません。

● DVD マルチドライブの場合

次のマークのついたディスク

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	COMPACT	0	×	×
音楽 CD	COMPACT DIGITAL AUDIO COMPACT DIGITAL AUDIO COMPACT DIGITAL AUDIO	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	0	×
CD-RW	COMPACT DO	0	0	0
DVD-ROM	ROM	0	×	×
DVD-Video		0	×	×
DVD-R (3.95GB/4.7GB)	DVD R	0	0	×
DVD-RW	R W	0	0	0
DVD-RAM ^注	RAM	0	0	0

注:カートリッジ式には対応していません。

POINT

▶各ソフトウェアの各メディアへの対応状況は次のとおりです。

	RecordNow		RecordNow + DLA		RecordNow + DVD-RAM ドライバーソフト				
	読み 込み	書き 込み	書き 換え	読み 込み	書き 込み	書き 換え	読み 込み	書き 込み	書き 換え
CD-ROM	0	×	×	0	×	×	0	×	×
CD-R	0	0	×	0	○注1	×	0	0	×
CD-RW	0	0	0	0	○注1	0	0	0	0
DVD-ROM	0	×	×	0	×	×	0	×	×
DVD-R	0	0	×	0	○注1	×	0	0	×
DVD-RW	0	0	0	0	○注1	0	0	0	0
DVD-RAM	△注4	△ ^{注 4} 注 5	△ ^{注 4} 注 5	0	○ ^{注1} 注2	0	0	0	○注3

〇:対応

△:一部対応

×:非対応

注1:パケットライト機能がご使用になれます。

注2:UDF形式 (2.0のみ) に対応しています。

注3: FAT 形式 (FAT32) と UDF 形式 (UDF1.5 および 2.0) に対応しています。

注4:Windows XP をお使いの場合は、OS 標準のドライバにより読み込み、書き込み、書き換えがおこなえます。

注5: Windows XP では、FAT 形式 (FAT32) に対応しています。

・CD-R および CD-RW は、次のディスクの使用を推奨します。

CD-R

太陽誘電: CD-R74TY、CD-R80TY

CD-RW

富士通サプライ品 : CD-RW74/0241410

三菱化学 : SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1

・DVD-R、DVD-RW または DVD-RAM は、次のディスクの使用を推奨します。 DVD-RAM

松下電器: LM-HC47、LM-HC47L(4.7GB、カートリッジ無)

LM-HB47、LM-HB47L (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可) LM-HB94、LM-HB94L (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

DVD-R

太陽誘電: DR47D-TP、DVDR-D47TY

DVD-RW

日本ビクター : VD-RW47A、VD-RW47B

富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。

お問い合わせ: 03-3342-5375

上記以外の CD-R/RW ディスクや DVD-RAM/R/RW ディスクをお使いの場合は、書き込み・書き換え速度の低下や正常に書き込み・書き換えができない場合があります。

DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。

カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type1)は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。

● DVD-Video ディスクについて(DVD マルチドライブまたは DVD-ROM&CD-R/RW ドライブをお使いの場合のみ)

次の DVD-Video ディスクがお使いになれます。

・DVD-Video ディスクに記録されているリージョンコードが「2」のディスク/「ALL」と書かれているディスク/「2」が含まれていてさらに他の数字が書かれているディスク

炒重要

- ▶ディスクをお使いになるときは、次の点に注意してください。
 - ・ケースから取り出すときやパソコンにセットするときなど、ディスクは両面とも触れないようにしてください。
 - ディスクは両面とも指紋やほこり、傷などをつけないでください。
 - ・ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
 - 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
 - ・汚れたり、水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側に向かって拭いた後、 乾いた布で拭き取ってください。

シリコンクロスは使用しないでください。ヘアードライヤーなどで乾燥させたり自然乾燥を させないでください。

ベンジン、シンナー、レコードスプレー、静電気防止剤などで拭かないでください。

- ・コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- ・高温や低温の場所に保管しないでください。
- ・湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。

- 使わないときは、ケースに入れて保管してください。
- ▶ 円形以外(星型やカード型などの変形)のディスクはお使いにならないでください。正常に読み出しや書き込みが行えなかったり、故障の原因となる場合があります。
- ▶傷またはヒビの入ったディスクをお使いになると、ドライブ内部で破損する場合があります。
- ▶ゆがんだディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。 故障の原因となることがあります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の 対象外になります。
- ▶ 規格外の厚さの DVD 媒体はお使いにならないでください。DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5mm と規定しています。記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている 媒体をお使いになると故障する場合があります。規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。
- ▶コピーコントロール CD については、現状の音楽 CD の規格に準拠していない特殊なディスクのため、本パソコンでの再生および動作保証はできません。コピーコントロール CD のご使用中に不具合が生じた場合は、各コピーコントロール CD の発売元にお問い合わせください。なお、正式な音楽 CD 規格に準拠した CD には、次のようなロゴが表示されています。





POINT

- ▶ DVDマルチドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブまたはCD-R/RWドライブをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。
 - ・DVD マルチドライブでは、DVD-Audio、DVD+R、DVD+RW はお使いになれません。
 - ・DVD-ROM&CD/R/RW ドライブでは、DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Audio、DVD+R、DVD+RW はお使いになれません。また、DVD-R は読み出しのみで、書き込みはできません。
 - ・DVD マルチドライブや DVD-ROM & CD-R/RW ドライブでは、不正コピー防止の仕様に準拠していない DVD ディスクやビデオ CD は、正常に再生できない場合があります。
 - ・CD-R/RW ドライブでは、不正コピー防止の仕様に準拠していないビデオ CD は、正常に再生できない場合があります。
 - ・DVDマルチドライブ、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブでは、DVD-RAM、DVD-RW、DVD+RW、DVD+R に記録された映像や音声の再生と動作の保証はできません。
 - ・WinDVD では、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、CD-R、CD-RW に記録された 映像や音声の再生と動作の保証はできません。

■ DVD-RAM に書き換え・書き込みをするときの注意事項(DVD マルチドライブをお使いの場合のみ)

□ DVD-RAM ディスクについて

DVD-RAM を作成する場合には、あらかじめ DVD-RAM ディスクをフォーマット(初期化)する必要があります。

9.4GB の両面タイプの DVD-RAM ディスクについては、片面ごとにフォーマットしてください。

2.6/5.2GB の DVD-RAM ディスクについてはフォーマットすることはできません。 DVD-RAM ディスクのフォーマットには、次のものがあります。

FAT 形式

Windows の標準フォーマットで、ハードディスクなどでも使用されています。

· FAT32

Windows の標準フォーマットです。

UDF (Universal Disk Format) 形式

DVD の統一標準フォーマットです。UDF 形式でフォーマットした DVD-RAM メディアでは、エラーチェックツールや最適化(デフラグ)ツールは実行できません。

- · UDF1.5
 - DVD-RAM ディスクの標準フォーマットです。
- UDF2.0 (DVD-RAM ドライバーソフトのみ選択可能)
 DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットです。

□ DVD-RAM ディスクに書き込むための準備

DVD-RAM ディスクに書き込む前に、ドライブの設定を変更し、DVD-RAM ディスクをフォーマットしてください。

- ・Windows XP の場合、初めて DVD-RAM ディスクに書き込む場合は、次の手順でドライブの設定を変更してください。
 - 1. $\lceil x \not > r \rceil$ ボタン $\rightarrow \lceil y \not > r \rceil$ の順にクリックします。
 - 2. DVD-RAM を割り当てているドライブを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - 3. 「書き込み」タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックを外します。
 - 4. 「OK」をクリックします。

2 RecordNow DX について

本パソコンは、CD-R/RW または DVD-R/RW 用アプリケーションとして「RecordNow DX」を標準インストールしています。

■ RecordNow DX

「RecordNow DX」は、さまざまなデータ/オーディオディスクの作成を簡単に実行できる、 理想的なディスクマスタリングアプリケーションです。

RecordNow Wizard を使用すると、いくつかの手順に従うだけで、基本的なディスクの作成を簡単に実行できます。

POINT

- ▶「RecordNow DX」は、著作権を持っているか、または著作権者からコピーの許可を得ている材料の再作成を手助けするように設計されています。著作権を所有していないか、または著作権者からコピーの許可を得ていない場合は、著作権法に違反し、損害賠償やその他の刑罰を課せられることがあります。自分の権利について不明な場合は、法律家にご相談ください。
- ▶ RecordNow DX では、パケットライト機能はご使用になれません。パケットライト機能をご使用になる場合は、パケットライト用アプリケーション「DLA」が必要です。また、DVD-RAM 作成の場合には、UDF 形式(UDF2.0 のみ)で保存することができます。
 - 1. パソコン本体に RecordNow DX がインストールされていることを確認します。 インストールされていない場合には、DLA のインストールの前に RecordNow DX をイン ストールしてください。
 - 2. パソコン本体をインターネットに接続します。

「DLA」は次の方法でインストールしてください。

- 3. RecordNow DX を起動します。
- 4. 「ヘルプ」メニュー→「Web のテクニカルサポート」の順にクリックします。 サポートの Web ページが表示されます。
- 5. Webページ内の「ダウンロード」をクリックします。 この後は、メッセージに従って操作してください。
- ▶ DVD マルチドライブをお使いの場合、DVD-RAM ドライバーソフトと DLA を同時にインストールすることはできません。

お使いの環境に合わせたソフトウェアをインストールしてください。

RecordNow DX の使い方

RecordNow DX の使い方については、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「Sonic Software」→「RecordNow DX」にある「RecordNow ヘルプ」をクリックしてご覧ください。

RecordNow DX の再インストール

本パソコンをご購入時の状態に戻した場合、「RecordNow DX」の内容は削除されます。「RecordNow DX」をお使いの際は添付の「RecordNow DX」CD-ROM から再インストールする必要があります。

POINT

- ▶ TB シリーズでは、アプリケーションを再インストールする前に、パソコン本体にドッキングステーションを取り付けてください。
 - 1 添付の「RecordNow DX」CD-ROM を本製品にセットします。
 - 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
 - 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 [CD-ROMドライブ]: ¥recnow¥setup. exe
 「Sonic RecordNow DX セットアップ」ウィンドウが表示されます。
 - **4** 「次へ」をクリックします。 「ユーザー使用許諾契約」ウィンドウが表示されます。
 - 「この使用許諾契約の条件に同意します」を有効 (◎) にして「次へ」を クリックします。 「インストール先」ウィンドウが表示されます。
 - 「次へ」をクリックします。「インストールの準備完了」ウィンドウが表示されます。
 - **7** 「インストール」をクリックします。 インストールが開始されます。
 - **{** インストールが終了したら「終了」をクリックします。 「readme」が表示されます。
- **り** ウィンドウの右上にある「終了」をクリックして「readme」を閉じます。 「警告」ウィンドウが表示されます。
- 11 「はい」をクリックします。パソコン本体が再起動します。

3 DVD-RAM ドライバーソフトについ て

DVD-RAM ドライバーソフトをインストールする (DVD マルチドライブをお使いの場合)

ここでは DVD-RAM ディスクへの書き込みを可能にする DVD-RAM ドライバーソフトのインストール方法を説明します。

DVD-RAM ドライバーソフト

ハードディスクとほぼ同様の操作で、DVD-RAM ディスクへのデータ書き込みを可能にするソフトウェアです。

DVD-RAM 作成の場合には、FAT 形式(FAT32)と UDF 形式(UDF1.5 および 2.0)で保存することができます。

ただし、パケットライト機能を使用することはできません。

POINT

▶ TB シリーズでは、アプリケーションを再インストールする前に、パソコン本体にドッキングステーションを取り付けてください。

■ Windows XP の場合

- 1 添付の「WinDVD、Sonic RecordNow DX、DVD-RAM ドライバーソフト」CD-ROM を本製品にセットします。
- プ「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **4** 「次へ」をクリックします。 「使用許諾契約」ウィンドウが表示されます。
- 5 「はい」をクリックします。 「インストール先の選択」ウィンドウが表示されます。

POINT

▶標準では、「C:¥Program Files¥DVD-RAM¥WinXP¥DVD-RAM ドライバー」、にインストールされます。インストール先は変更できますが、思わぬトラブルを招く場合があります。パソコンについての充分な知識のある方のみ、インストール先を変更できます。

- **「次へ」をクリックします。** 「プログラムフォルダの選択」ウィンドウが表示されます。
- **7** 「次へ」をクリックします。 「ファイルコピーの開始」ウィンドウが表示されます。
- **8** 「次へ」をクリックします。

インストールが開始されます。

「Windows XP 用ドライバソフトの制限事項」が表示されます。「InstallShield ウィザードの完了」ウィンドウが表示されます。

「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を有効にして、「完了」をクリックします。

パソコン本体が再起動します。

■ Windows 2000 の場合

- 添付の「WinDVD、Sonic RecordNow DX、DVD-RAM ドライバーソフト」CD-ROM を本製品にセットします。
- 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。** (CD-ROMドライブ]: ¥dvdram¥2k¥setup. exe
 「DVDドライバ用の InstallShield ウィザードへようこそ|ウィンドウが表示されます。
- **4** 「次へ」をクリックします。 「使用許諾契約」ウィンドウが表示されます。
- 「はい」をクリックします。
 「インストール先の選択」ウィンドウが表示されます。

POINT

- ▶標準では、「C:¥Program Files¥DVD-RAM¥Win2K¥DVD-RAM ドライバー」にインストールされます。インストール先は変更できますが、思わぬトラブルを招く場合があります。パソコンについての充分な知識のある方のみ、インストール先を変更できます。
 - 「次へ」をクリックします。「プログラムフォルダの選択」ウィンドウが表示されます。
 - **7 「次へ」をクリックします。** 「ファイルコピーの開始」ウィンドウが表示されます。
- 「次へ」をクリックします。 インストールが開始されます。 「Windows 2000 ドライバーソフト制限事項」が表示されます。

「InstallShield 完了」ウィンドウが表示されます。

「完了」をクリックします。

「システム設定の変更」ウィンドウが表示されます。

1 (1) 「はい」をクリックします。

パソコン本体が再起動します。

POINT

- ▶ DVD マルチドライブをお使いの場合、DVD-RAM ドライバーソフトと DLA を同時にインストールすることはできません。
 - お使いの環境に合わせたソフトウェアをインストールしてください。
- ▶ Windows XP の場合、初めて DVD-RAM ディスクに書き込む場合には次の設定を行ってください。
 - 1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
 - 2. DVD-RAM を割り当てているドライブを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - 3. 「書き込み」タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックを外します。
 - 4. 「OK」をクリックします。
- ▶ Windows 2000 をお使いの場合、DVD-RAM ドライバーソフトをインストールすると、マイコン ピューターに「リムーバブルディスク」アイコンができます。DVD-RAM を使用するときは、 「リムーバブルディスク」アイコンを選択してください。

4 WinDVD をインストールする (DVD マルチドライブ、または DVD-ROM& CD-R/RW ドライブをお使いの場合)

ここでは、DVD を再生するためのアプリケーション「WinDVD」のインストール方法を説明します。

- ・DVD ドライブの設定 (→ P.20)
- WinDVD のインストール (→ P.22)

沙車要

- ▶必ず本書の手順に従い、アプリケーションをインストールしてください。WinDVD が正常に動作しない場合や、ファイルが壊れる場合があります。
- ▶ TB シリーズでは、アプリケーションを再インストールする前に、パソコン本体にドッキングステーションを取り付けてください。
- ▶ WinDVD を再インストールする場合には、ファイルの削除が必要です。ハードディスクから WinDVD のファイルをアンインストールし、パソコン本体を再起動してから再インストールしてください。

DVD ドライブの設定

■ Windows XP の場合

DVD ドライブの設定は必要ありません。

■ Windows 2000 の場合

「コントロールパネル」ウィンドウの「システム」アイコンをダブルクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- <mark>3</mark> 「IDE ATA/ATAPI コントローラ」をダブルクリックします。
- 4 「セカンダリ IDE チャネル」をダブルクリックします。 「セカンダリ IDE チャネルのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **5** 「詳細設定」タブをクリックします。

6 「デバイス O」の「転送モード」を確認します。

- ・「転送モード」が「DMA (利用可能な場合)」になっている場合 すべてのウィンドウを閉じます。
- ・「転送モード」が「PIOのみ」になっている場合
 - 1. 「転送モード」の右の ▼ をクリックします。
 - 2. 「DMA (利用可能な場合)」を有効にします。
 - 3. 「OK」をクリックします。
 - 4. 再起動メッセージが表示された場合は、「はい」をクリックします。 パソコン本体が再起動します。
 - 5. 手順1へ戻り、設定を確認してください。

WinDVD のインストール

炒重要

- ▶他の DVD 再生アプリケーションを同時にパソコン本体へインストールすることはできません。 インストールした場合には、WinDVD の動作保証はできませんのでご注意ください。
- ▶ 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンして WinDVD をインストールしてください。
 - 添付の「WinDVD」CD-ROM を本製品にセットします。
 - ↑
 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
 - 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 - NA/H シリーズ、FMV-7515NU5/B の場合 「CD-ROMドライブ] :¥dvd¥setup.exe
 - NA、MR、MG、TB シリーズ、FMV-7220NU5/B、FMV-722NU5/B、FMV-720NU5/B の場合

[CD-ROMドライブ] :\#dvd\#lifebook\#setup.exe

「WinDVD セットアップへようこそ」ウィンドウが表示されます。

4 「次へ」をクリックします。

「使用許諾契約」ウィンドウが表示されます。

5 「はい」をクリックします。

「インストール先の選択」ウィンドウが表示されます。

POINT

- ▶標準では、「C:\Program Files\InterVideo\text{\text{\text{WinDVD4}}\, または「C:\Program Files\InterVideo\text{\text{\text{\text{WinDVD4}}\, または「C:\Program Files\InterVideo\text{\tint}\text{\tett{\text{\tett{\text{
- 「次へ」をクリックします。「プログラムフォルダの選択」ウィンドウが表示されます。
- **7** 「次へ」をクリックします。

インストールが開始されます。「ファイルタイプの関連付け」ウィンドウが表示されます。

POINT

- ▶ファイルタイプを関連付けしたくないときはチェックをはずしてください。
- **「次へ」をクリックします。** 「サードパーティアプリケーションのセットアップ」ウィンドウが表示されます。
- **り 設定を変更せず、「次へ」をクリックします。** 「セットアップの完了」ウィンドウが表示されます。

1 (i) 「はい、直ちにコンピュータを再起動します」を有効 (⑥) にして、「完了」をクリックします。

パソコン本体が再起動します。

WinDVD の使い方 (DVD マルチドライブ、または DVD-ROM&CD-R/RW ドライブをお使いの場合)

ここでは、WinDVD の始め方や終わり方、再生時の設定などについて説明します。

操作について

■WinDVD の始め方

炒重要

- ▶ WinDVD を起動する場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細」または「詳細設定」をクリックし、「パフォーマンス」タブまたはトラブルシューティングにある「ハードウェアアクセラレータ」の設定を「最大」にしてください。
- ▶WinDVD を起動する場合は、RecordNow DX を終了させてください。
- ▶ 自動的にパソコン本体がスタンバイまたは休止状態にならないように、省電力の設定を変更してください。また、WinDVD の起動中は、パソコン本体をスタンバイまたは休止状態にしないでください。
- ▶ WinDVD を起動中に解像度や色数、表示装置などを変更しないでください。誤動作の原因となります。
- ▶DVD ディスクによっては、正常に再生されなかったり、画面が乱れたりすることがあります。
- ▶ WinDVD と他の動画再生アプリケーションや画像処理アプリケーションを同時に起動しないでください。
- ▶ WinDVD と他の音声再生アプリケーションを同時に起動しないでください。
- ▶パソコン本体で仮想スクリーンモードに設定している場合は、WinDVD を起動しないでください。誤動作の原因となります。
- ▶ DVD は、ソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。WinDVD では ソフト制作者が意図したディスク内容に従って再生を行うため、操作したとおりに機能が働か ない場合があります。再生するディスクのマニュアルも必ずご覧ください。

1 DVD ディスクを DVD マルチドライブ、または DVD-ROM&CD-R/RW ドライブにセットします。

WinDVD が自動的に起動し、DVD の再生画面が表示されます。

POINT

- ▶ WinDVD が自動的に起動しない場合は、以下の順にクリックしてください。
 - ・NA/H シリーズ、FMV-7515NU5/B のとき 「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「InterVideo WinDVD」→「InterVideo WinDVD」
 - ・NA、MR、MG、TB シリーズ、FMV-7220NU5/B、FMV-722NU5/B、FMV-720NU5/ B のとき
 - 「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「InterVideo WinDVD4」→「InterVideo WinDVD4」
- ▶ Windows XPでWinDVDが自動的に起動せず、「Windowsが実行する動作を選んでください。」というメッセージが表示された場合は「DVD ムービーの再生 interVideo WinDVD 使用」を選択し、「OK」をクリックしてください。

? 「OK」をクリックします。

DVD の再生画面が表示されます。

POINT

- ▶ DVD の再生直後、数秒間画面が正常に表示されないことがあります。
- ▶ DVDマルチドライブ、またはDVD-ROM&CD-R/RWドライブにDVDディスクを入れたまま Windows を起動した場合、または再度「WinDVD」を起動する場合は、以下の順にクリックしてください。
 - ・NA/H シリーズ、FMV-7515NU5/B のとき 「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「InterVideo WinDVD」→「InterVideo WinDVD」
 - ・NA、MR、MG、TB シリーズ、FMV-7220NU5/B、FMV-722NU5/B、FMV-720NU5/B のとき 「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「InterVideo WinDVD4」→「InterVideo WinDVD4」

■WinDVD の終わり方

操作パネル右上にある「終了」をクリックします。

WinDVD が終了します。

POINT

▶操作パネル/ショートカットメニューの項目の中には、設定を変更できないものがあります。

設定について

ここでは、DVD ディスク再生時の設定について説明します。 WinDVD のヘルプも、あわせてご覧ください。

POINT

▶機能やオプションのなかには、再生中に設定できないものがあります。

■音声(言語)を選択する

お使いになるディスクに複数の音声(言語)が用意されている場合には、再生する音声(言語)を選択できます。

再生中にショートカットメニューの「オーディオ」をクリックすると、音声(言語)やレ コーディングシステム、オーディオチャンネルを切り替えることができます。

POINT

- ▶マルチ音声カラオケ DVD ディスクの音声を切り換えるには、「オーディオエフェクト」サブパネルをクリックして表示し、「カラオケ」をクリックして、「ボーカルオプション」の設定を切り換えます。
- ▶ DTS で記録された DVD-Video は、パソコン本体のスピーカーからは音声の再生ができません。
- ▶ WinDVD は、DVD-Video の再生終了時に選択していた音声(言語)を記録します。同じ DVD-Video を再び再生したときには、前回の再生終了時の音声(言語)で再生されます。

■字幕を選択する

お使いになるディスクに複数の字幕が用意されている場合には、再生する字幕を選択でき ます

再生中にショートカットメニューの「サブタイトル」をクリックすると、字幕を切り替えることができます。

POINT

▶ WinDVD は、DVD-Video の再生終了時に選択していた字幕を記録します。同じ DVD-Video を再び再生したときには、前回の再生終了時の字幕で再生されます。

■フルスクリーンモードで起動する

再生中にショートカットメニューの「セットアップ」をクリックし、「ビデオ」タブの「フルスクリーンモードで起動する」にチェックをつけると、フルスクリーンモードで起動することができます。

炒重要

▶「ビデオ」タブのビデオハードウェア構成の設定は絶対に変更しないでください。

■アングルを選択する

お使いになるディスクによっては、同じタイムテーブル上に、複数のアングルが収録されています。複数のアングルを持つシーンでは、ショートカットメニューの「アングル」をクリックするとお好みのアングルを選択することができます。

POINT

- ▶再生されるアングルは、再生を行うタイトル(ファイル)のデータによって異なります。再生するデータごとにお好みのアングルを再度選択してください。
- ▶タイトルのデータによって、再生中に表示できるアングル効果が異なる場合があります。
- ▶ 再生される DVD ディスクによっては、アングル情報のないチャプターでもアングルが変更できるように見えますが、変更はできません。

■再生制限レベル(パレンタルレベル)を設定する

お使いになるディスクによっては、再生する映像を制限できるパレンタルレベル機能が用 意されている場合があります。

あらかじめパスワードを登録し、視聴制限を行うレベルを設定しておくことにより、子供に暴力シーンやアダルト映像などの再生を見せないようにすることができます。

パレンタルレベルを設定する前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

POINT

- ▶パレンタルレベルの設定は、パレンタル機能が用意されているディスクを再生する場合のみ、 有効です。
- ▶パレンタルレベルについて
 - ・パレンタルとは PARENT (親、両親) の意味で、親が子供に見せたくない映像に制限をつけるものです。
 - 設定できるレベルは5種類です。
 - ・ディスクを再生すると、自動的にパレンタルレベルが認識されます。設定したパレンタルレベルよりも制限の多いディスクを再生するときは、あらかじめ登録されたパスワードが必要になります。
 - パレンタルレベルはディスクによって異なります。
 - 1 DVD ディスクを再生中の場合は、再生を停止します。
 - 「セットアップ」ウィンドウの「プリファレンス」タブをクリックします。 まず、パスワードを登録します。パスワードを登録済みのときは手順8に進みます。
 - **3** 「パスワード設定」をクリックします。
 - 4 一文字以上のパスワード(半角英数字)を上の段に入力し、下の段に同じ パスワードを入力します。

POINT

▶パレンタルレベルを設定し直す場合は、ここで登録したパスワードが必要になります。

27

- 「OK」をクリックします。
- 「レベル設定」をクリックします。
- **7** パスワードを入力して「OK」をクリックします。
- 🧣 「パレンタルレベル」を選択します。
 - 「G」が最も規制が緩く、「NC-17」が最も規制が厳しくなっています。

POINT

- ▶ Windows XP では各ユーザーについてお好みのレベル制限を設定することができます。
 - Windows 2000 ではすべてのユーザーについてレベル制限を設定します。
- 「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。

POINT

▶パスワードを変更する場合は、「プロパティ」ウィンドウで「パレンタル・ロック設定」タブをクリックして、パスワードを入力してください。

6 付録

CD-R/RW ディスクご使用時の注意事項

- ・パソコン本体のCDアクセス表示が点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。
- ・CD 自動挿入機能 (オートラン) が有効に設定されていると、正しく書き込みができない ライタアプリケーションがあります。アプリケーションの指示に従って CD 自動挿入機 能を設定してください。
- ・CD-R/RW ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、本製品の CD 取り出しボタンを押したりしないでください。また、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】 キーを押す操作もしないでください。
- ・書き込み中に CD-R/RW ディスクのディスク面に傷を検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ・CD-R/RW ディスクへの書き込みを行うときは、自動的にスタンバイまたは休止状態にならないように、省電力の設定を変更してください。
- ・CD-R/RW ディスクへの書き込みには、多くの電力を使用します。パソコン本体に AC ア ダプタを取り付けてお使いください。
- ・CD-R/RW ディスクへの書き込み中は、他のアプリケーションを起動しないでください。 他のアプリケーションを起動している場合は、そのアプリケーションを終了させてくだ さい。
- ・CD-RW に書き込んだデータを削除するには、ディスクに書き込まれているデータをすべて消去する必要があります。

DVD ディスクご使用時の注意事項

- ・ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付の再生ソフトをインストールした場合、WinDVDでの再生は保証いたしません。また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。
- ・国ごとに割り当てられたリージョンコードがディスクに表示されている場合には、ディスクとドライブユニットのリージョンコードが一致しないと DVD を再生できません。 この DVD マルチドライブまたは DVD-ROM&CD-R/RW ドライブのリージョンコードは**2**です。(Locale#2)
- ・リージョンコードの設定は、4回までできます。4回変更すると、それ以降はリージョンコードは変更できなくなります。
- ・DVD のディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピープロテクトがかかっている場合があります。WinDVD では、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認証 (Authentication) 機能が用意されています。著作権保護のされたデータなどをコピーし、再生しても、相互認証エラー (Authentication Error) となり、再生できません (This DVD can't be played in this Region, と表示されます)。

■ DVD ディスク再生時の注意事項

- ・再生する DVD-Video によっては、コマ落ちをする場合があります。
- ・WinDVD を起動中は電源ボタンを押さないでください。
- ・WinDVD の設定を変更した直後は、DVD-Video の再生が不安定になる場合があります。
- ・キャプション表示とサブタイトル表示を、同時に表示することはできません。
- ・MPEG1 のデータによっては再生できないものがあります。
- ・本製品を使用する場合は、ACアダプタを使用してください。バッテリで運用すると、バッテリの寿命が短くなる場合があります。
- ・市販されているアンチウィルスソフトとWinDVDを同時に起動することはできません。 自動検索の機能を持つアンチウィルスソフトに関しては、WinDVD を起動する場合は、 一時的にアンインストールしてください。なお、本パソコンに添付のアンチウィルスソ フトは問題ありません。
- DVD-Video の再生中に他のアプリケーションを起動すると、コマ落ち/音飛びする場合があります。コマ落ち/音飛びを防ぐために、起動しているアプリケーションはすべて終了してください。

なお、定期的に自動起動して、ウィルスチェック、ディスクメンテナンス、データベース更新およびデータ送受信処理などを行うソフトウェアについても、その頻度により音や映像の再生に影響が出ますので、必要に応じて終了してください。

- ・DVD ディスクおよびビデオ CD によっては、再生される映像データが表示エリア全体に表示されないものがあります。この場合は、表示の一部が黒くなります。
- ・マウスカーソルのデザインによっては、DVD再生画面の上に移動したときにマウスカー ソルが点滅することがあります。このような時は、「マウスのプロパティ」の「ポインタ」 タブで、「デザイン」の設定を「なし」に変更してください。
- 縦横比が 16:9 で録画されている DVD-Video をフルスクリーン表示をさせた場合、ズーム機能が使用できないことがあります。
- ・マルチモニタを設定している場合、DVD-Videoの再生画面をプライマリ側からセカンダ リ側に移動しないでください。誤動作の原因となります。
- ・MR、MG、TB シリーズでは、同時表示時に DVD-Video を再生すると、コマ落ちが発生 することがあります。

■ DVD マルチドライブご使用時の注意事項

- ・Windows XPの場合、DVD-RAMディスクに書き込む場合には次の設定を行ってください。
 - 1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
 - 2. DVD-RAM を割り当てているドライブを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - 3.「書き込み」タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックを外します。
 - 4. 「OK」をクリックします。
- DVD-RAM ドライバーソフトと DLA を同時にインストールすることはできません。 お使いの環境に合わせたソフトウェアをインストールしてください。
- ・CD-RW ディスク、DVD-RW ディスクに書き込んだデータを削除するには、ディスクに書き込まれているデータをすべて消去する必要があります。

故障かな?と思う前に

正常に動作しない場合は、次のことを確認してください。また、本製品以外の原因も考えられますので、システムとして組み合わされている他の機器も合わせてお調べください。どうしても原因がわからないときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

現象	原因	対処方法
ディスクを入れても 正常に動作しない。	ディスクが裏返しに なっていませんか?	ディスクのデータ面を確認してください。
画像の再生が円滑に 行われない。 ・再生画面にノイズ が出る。 ・「不正な処理が行わ	ディスクが汚れていませんか? ディスクにキズがあったり、反っていませんか?	ディスクのデータ面をきれいに拭いてく ださい。 ディスクを交換してみてください。
れました」と表示される。 ・再生が途中で止ま	WinDVDを正しくイン ストールしましたか?	WinDVDを再インストールしてください。
る。 ・「不正なイメージ」 と表示される。 ・エラーメッセージ が表示される。	NA/H、NA、MR、 MG シリーズ 本製品はパソコン本 体にしっかり装着さ れていますか?	もう一度しっかり装着し直してください。
	DMA 転送はアクティ ブですか?	「DVDドライブの設定」(→P.20)の操作をご覧になり、DMA転送を有効にしてください。その後、すべてのアプリケーションを閉じ、パソコン本体を再起動してください。
	Windows XP/2000をお使いの場合、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか?	いったんアンインストールしてから管理 者権限を持ったユーザーとしてログオン し直し、「WinDVD のインストール」 (→ P.22) の手順に従って再インストール してください。
	Wave 音源の再生また は AVI ファイル等の 映像再生をしていま せんか?	Wave音源またはAVIファイル等の映像と 同時再生はできません。
音が小さい。	パソコン本体のボ リュームの設定は正 しいですか?	DVDディスクによっては音のレベルが小 さく録音されているものがあります。パ ソコン本体の音量を調節してください。

仕 様 NA/H

■内蔵 DVD マルチドライブユニット

適応規格(CD)	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW			
適応規格(DVD)	DVD-5/DVD-9/DVD-10/DVD-18/DVD-R (3.95/4.7GB) DVD-RW/DVD-RAM			
インターフェース	ATAPI			
データ転送速度注	DVD-ROM 読出:最大 8 倍速、DVD-R 書込:最大 2 倍速、DVD-RW 書込/書換:最大 1 倍速、DVD-RAM 書込/書換:最大 2 倍速、CD-ROM 読出:最大 24 倍速、CD-R 書込:最大 16 倍速、CD-RW 書込/書換:最大 8 倍速			
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm			
出荷時リージョンコード	Г2」			
外形寸法	W130 \times D142 \times H15 mm			
質量	約 240g			

■ 内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット

対応規格(CD)	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD、CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW	
対応規格(DVD) DVD-5/DVD-9/DVD-10/DVD-18/DVD-R(3.95/4.7GB)		
インターフェース	ATAPI	
データ転送速度 ^注	DVD-ROM 読出:最大 8 倍速、 CD-ROM 読出:最大 24 倍速、CD-R 書込:最大 24 倍速、 CD-RW 書込/書換:最大 10 倍速	
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm	
出荷時リージョンコード	「2」	
外形寸法	W130 $ imes$ D142 $ imes$ H15 mm	
質量	約 230g	

仕 様 NA、MR、MG シリーズ

■内蔵 DVD マルチドライブユニット

適応規格(CD)	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW
適応規格(DVD)	DVD-5/DVD-9/DVD-10/DVD-18/DVD-R (3.95/4.7GB) DVD-RW/DVD-RAM
インターフェース	ATAPI
データ転送速度注	DVD-ROM 読出:最大 8 倍速、DVD-R 書込:最大 2 倍速、DVD-RW 書込/書換:最大 1 倍速、DVD-RAM 書込/書換:最大 2 倍速、CD-ROM 読出:最大 24 倍速、CD-R 書込:最大 16 倍速、CD-RW 書込/書換:最大 8 倍速
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm
出荷時リージョンコード	$\lceil 2 floor$
外形寸法	W130 $ imes$ D142 $ imes$ H15 mm
質量	約 240g

■内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット

対応規格(CD)	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD、CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW
対応規格(DVD)	DVD-5/DVD-9/DVD-10/DVD-18/DVD-R (3.95/4.7GB)
インターフェース	ATAPI
データ転送速度注	DVD-ROM 読出:最大8倍速、 CD-ROM 読出:最大24倍速、CD-R 書込:最大24倍速、 CD-RW 書込/書換:最大10倍速
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm
出荷時リージョンコード	Г2]
外形寸法	W130 $ imes$ D142 $ imes$ H15 mm
質量	約 230g

■内蔵 CD-R/RW ドライブユニット

対応規格	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD、CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW
インターフェース	ATAPI
データ転送速度 ^注	CD-ROM 読出: 最大 24 倍速、CD-R 書込: 最大 24 倍速、 CD-RW 書込/書換: 最大 10 倍速
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm
外形寸法	W130 \times D142 \times H15 mm
質量	約 220g

仕 様 FMV-7220NU5/B、FMV-722NU5/B、FMV-720NU5/B

■内蔵 DVD マルチドライブ

適応規格(CD)	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW
適応規格(DVD)	DVD-5/DVD-9/DVD-10/DVD-18/DVD-R (3.95/4.7GB) DVD-RW/DVD-RAM
インターフェース	ATAPI
データ転送速度注	DVD-ROM 読出:最大 8 倍速、DVD-R 書込:最大 2 倍速、DVD-RW 書込/書換:最大 1 倍速、DVD-RAM 書込/書換:最大 2 倍速、CD-ROM 読出:最大 24 倍速、CD-R 書込:最大 16 倍速、CD-RW 書込/書換:最大 8 倍速
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm
出荷時リージョンコード	[2]

■内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ

対応規格 (CD)	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD、
	CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW
対応規格 (DVD)	DVD-5/DVD-9/DVD-10/DVD-18/DVD-R (3.95/4.7GB)
インターフェース	ATAPI
データ転送速度 ^注	DVD-ROM 読出:最大8倍速、
	CD-ROM 読出:最大 24 倍速、CD-R 書込:最大 24 倍速、
	CD-RW 書込/書換:最大 10 倍速
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm
出荷時リージョンコード	「2」

■内蔵 CD-R/RW ドライブ

対応規格	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD、CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW
インターフェース	ATAPI
データ転送速度 ^注	CD-ROM 読出: 最大 24 倍速、CD-R 書込: 最大 24 倍速、 CD-RW 書込/書換: 最大 10 倍速
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm

仕 様 FMV-7515NU5/B

■内蔵 DVD マルチドライブ

適応規格(CD)	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW
適応規格(DVD)	DVD-5/DVD-9/DVD-10/DVD-18/DVD-R (3.95/4.7GB) DVD-RW/DVD-RAM
インターフェース	ATAPI
データ転送速度注	DVD-ROM 読出:最大 8 倍速、DVD-R 書込:最大 2 倍速、DVD-RW 書込/書換:最大 1 倍速、DVD-RAM 書込/書換:最大 2 倍速、CD-ROM 読出:最大 24 倍速、CD-R 書込:最大 16 倍速、CD-RW 書込/書換:最大 8 倍速
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm
出荷時リージョンコード	「2」

■内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ

対応規格(CD)	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD、CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW
対応規格 (DVD)	DVD-5/DVD-9/DVD-10/DVD-18/DVD-R (3.95/4.7GB)
インターフェース	ATAPI
データ転送速度 ^注	DVD-ROM 読出:最大 8 倍速、 CD-ROM 読出:最大 24 倍速、CD-R 書込:最大 24 倍速、 CD-RW 書込/書換:最大 10 倍速
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm
出荷時リージョンコード	「2」

仕 様 TB シリーズ

■内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット

対応規格(CD)	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD、CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW
対応規格(DVD)	DVD-5/DVD-9/DVD-10/DVD-18/DVD-R (3.95/4.7GB)
インターフェース	ATAPI
データ転送速度 ^注	DVD-ROM 読出:最大8倍速、 CD-ROM 読出:最大24倍速、CD-R 書込:最大24倍速、 CD-RW 書込/書換:最大10倍速
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm
出荷時リージョンコード	「2」

注:各数値は仕様上の最大値であり、使用するメディアや動作環境により異なる場合があります。

仕 様 NU/BX シリーズ

■内蔵 CD-R/RW ドライブ

対応規格	CD-ROM、CD-ROM XA、CD-DA、CD Extra、Video CD、CD-TEXT、Photo CD、CD-R、CD-RW
インターフェース	ATAPI
データ転送速度 ^注	CD-ROM 読出: 最大 24 倍速、CD-R 書込: 最大 24 倍速、 CD-RW 書込/書換: 最大 10 倍速
ディスクサイズ	直径 12cm/8cm

FMV-LIFEBOOK、FMV-STYLISTIC DVD マルチドライブ、 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW ドライブをお使いになる方へ

B5FH-9831-04 Z2-00

発 行 日 2004 年 2 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。